




住宅用火災警報器PRキャラクター

PIPPI ピッピちゃんの願い!?



ピッピ☆PIPPYちゃん

からの大事なお知らせ！



ご自宅に設置している 住宅用火災警報器の 定期点検をしよう！

住宅用火災警報器の定期点検方法は簡単です。付属のひもを引っ張るか、本体のボタンを押すだけです。この点検で反応がなければ、本体の故障か電池切れです。正常であればメッセージや警報音が鳴ります。

住宅用火災警報器は天井付近に設置されていますので、園芸ポールなどを使用すると便利です。



住宅用火災警報器に 反応がない場合は、 本体交換をしよう！



住宅用火災警報器の多くは、特殊な電池が取り付けられているほか、経年劣化によって作動しにくくなる場合がありますので、住宅用火災警報器の本体交換をおすすめします。また、家全体の警報器が連動して危険を知らせるものや、耳の不自由な方に光を発して危険を知らせるものなど、より安全に避難できるものもあります。

住宅用火災警報器を本体交換して 安心・安全に過ごしましょう！

この内容に関するお問い合わせ先

盛岡中央消防署	☎019(626)7303
盛岡西消防署	☎019(647)0119
盛岡南消防署	☎019(637)0119
八幡平消防署	☎0195(76)2119
滝沢消防署	☎019(687)5119
紫波消防署	☎019(676)7119

煙に
全集中！

